



Altavoz/Micrófono Q-Brite ENC200

Manual de usuario

Descripción del producto



Adaptador de Bluetooth (Opcional)



Estatus del indicador LED

Indicador LED	luz parpadea rápidamente	El dispositivo busca el estatus de emparejamiento
	luz parpadea lentamente	El dispositivo busca el estatus de emparejamiento

Botón


Control de adaptador	Presiona durante 5 segundos	Limpiar registro de emparejamientos
----------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Emparejamiento: Después de conectar el adaptador al dispositivo de conferencia, entrará automáticamente en el modo de Bluetooth: emparejamiento y el indicador parpadeará rápidamente. Encienda la función Bluetooth del altavoz, el indicador parpadeará lentamente después de que el emparejamiento se haya realizado correctamente.


Lista de contenido



Descripción de botones/indicadores



Especificación de interfaz



	Botón arriba/abajo del altavoz	Aumenta/disminuye el volumen del altavoz
	Botón en cadena	Pulsación larga para activar el modo cascada, cambiar el altavoz a modo esclavo.
	Botón parar responder/finalizar llamadas y botón Bluetooth	Pulsación corta para responder/finalizar la llamada; pulsación larga para activar/desactivar la función Bluetooth
	Botón de silencio del micrófono	Silencia/desactiva el micrófono Pulsación larga
	Botón de encendido/apagado de dispositivo	de los botones en 3 segundos para encender/apagar el dispositivo
Indicador de estado del micrófono	Indicador circular: la luz blanca está siempre encendida durante el funcionamiento normal; cuando el micrófono está silenciado, la luz roja está siempre encendida; cuando el altavoz y el micrófono están silenciados al mismo tiempo, la luz roja y la blanca parpadean.	
Indicador de estado del volumen del altavoz	El indicador luminoso circular cambia según aumente o disminuya el volumen del altavoz	
Indicador de carga / estado de la batería	Cuando la batería se está cargando, el indicador se vuelve verde; cuando la batería está llena, el indicador se apaga; cuando la batería está baja, el indicador se vuelve rojo.	
Indicador Bluetooth	Cuando el Bluetooth está emparejado, la luz azul parpadea; Cuando el Bluetooth está emparejado, la luz azul está siempre encendida	
Indicador en cadena	En el estado de conexión en cadena, la luz naranja está siempre encendida	

Instrucciones de Operación

Diagrama de conexión


1. Instrucciones de conexión Bluetooth: Mantenga pulsado el botón "❏", la luz azul indicadora parpadea, entre en el modo de emparejamiento Bluetooth; encienda la función Bluetooth del teléfono móvil, busque el nombre Bluetooth correspondiente para el emparejamiento, la luz azul siempre está encendida después de que el emparejamiento sea exitoso; mantenga pulsado el botón "❏" de nuevo para apagar la función Bluetooth (cuando se conecta con un adaptador Bluetooth, por favor, consulte las instrucciones del adaptador Bluetooth).

2. Instrucciones para encender y apagar: Mantén pulsado el botón "⏻" durante 3 segundos para encender el altavoz principal y vuelve a pulsar el botón "⏻" durante 3 segundos para apagarlo; Además, cuando el USB esté conectado a un dispositivo informático, el altavoz principal se encenderá automáticamente. Si el altavoz principal no está conectado a ningún dispositivo, se apagará transcurridos 3 minutos.

1. Descripción de la conexión en cascada: Por defecto, el altavoz está en modo maestro. Cuando la reunión requiera que dos dispositivos se conecten en cascada, en primer lugar, pulse el botón de conexión en cascada de uno de los altavoces para cambiar al modo esclavo, y dos dispositivos podrán conectarse en cascada de forma inalámbrica. El maestro puede conectarse al dispositivo terminal de conferencia.

2. Si la operación no se conecta correctamente según el método anterior, siga el siguiente método manual: pulse prolongadamente el botón en cascada de uno de los dos altavoces, póngalo en la posición Modo esclavo. Cuando la luz blanca del altavoz esclavo se apague, mantenga pulsado el botón de silencio del micrófono de los dos altavoces al mismo tiempo. El botón de conexión en cascada de los dos altavoces se iluminará en naranja al mismo tiempo y, a continuación, deberá volver a pulsar los botones de conexión en cascada de los dos altavoces antes de que transcurran 3 segundos. (Si los botones de conexión en cascada de los dos altavoces no se pulsan al mismo tiempo, después de 3 segundos, las luces naranjas de los indicadores de conexión en cascada se apagarán y la operación anterior deberá realizarse de nuevo). Nota: 1) Durante el estado de marcha en cascada, se cancelará la operación de emparejamiento, una vez que se haya pulsado brevemente el botón de marcha en cascada. 2) Los altavoces que han sido emparejados en cascada con éxito tienen la función de memoria de emparejamiento en cascada. Se emparejarán en cascada automáticamente la próxima vez, después de cambiar al modo esclavo.

Instrucciones de emparejamiento :




1: Conexión Bluetooth móvil



2: Conexión Bluetooth Dongle



3: Conexión USB



⚠ Aviso para la conexión inalámbrica en cadena: en el mismo espacio/escenario, si necesita el segundo grupo de ENC200, para conectar en cascada, el primer grupo de ENC200 debe estar apagado o colocado a más de 10 metros del segundo grupo. Cuando el segundo grupo esté en cascada, el primer grupo puede encenderse o utilizarse cerca del segundo grupo.

⚠ Nota:
1) En el estado de emparejamiento en cascada, pulse brevemente el botón de cascada una vez para cancelar la operación de emparejamiento.
2) Los dispositivos que se han emparejado correctamente disponen de una función de memoria de emparejamiento en cascada y no es necesario volver a emparejarlos.

Atención

Este manual presenta en detalle las funciones, la instalación y el funcionamiento de este aparato. Lea atentamente este manual antes de la instalación y el uso.

1. Para evitar daños a este producto o a cualquier producto conectado a él, este producto sólo puede utilizarse dentro del rango especificado. No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la caja. La instalación y el mantenimiento sólo deben ser realizados por técnicos cualificados. No utilice el producto a temperaturas, humedades o fuentes de alimentación superiores a las especificadas.

2. Seguridad eléctrica. La instalación y el uso de este producto deben cumplir estrictamente las normas locales de seguridad eléctrica.

3. Evite daños en el producto causados por fuertes presiones, vibraciones o inmersión durante el transporte, almacenamiento e instalación.

4. Instalar con precaución. La carcasa de este producto está fabricada con materiales orgánicos. No lo exponga a ningún líquido, gas o sólido que pueda corroer la carcasa, no lo encienda antes de completar la instalación.

5. No desmonte el producto sin permiso. Este producto no contiene piezas que puedan ser mantenidas por los propios usuarios. Cualquier daño causado por el desmontaje del producto por el usuario sin permiso no está cubierto por la garantía.

Recordatorio: Cuando se utiliza el dispositivo por primera vez o si no se ha utilizado durante mucho tiempo, se recomienda cargarlo durante al menos una hora para garantizar una potencia suficiente.

Garantía

Condiciones de garantía

La reparación de los defectos de materiales y mano de obra será gratuita para los clientes minoristas que adquieran un sistema de conferencias, con sujeción o exclusión de las condiciones que se indican a continuación.

Periodo de garantía

El periodo de garantía es a partir de la fecha de venta. Durante el periodo de garantía, si se encuentran las siguientes condiciones, la garantía quedará anulada: el producto no se almacena o utiliza de una manera razonable o como se recomienda en el manual del usuario, y está dañado o modificado por cualquier kit de modificación, componentes o accesorios no vendidos por la empresa, modificación o uso de este producto por un agente no autorizado por esta empresa para reparar defectos o mal funcionamiento cubiertos por la garantía;

Contenido de la garantía

Esta garantía se aplica al sistema de conferencias y a todos los accesorios estándar, pero no incluye artículos de papel como el embalaje de la tarjeta de almacenamiento y los manuales. Datos generados por los usuarios

Esta garantía no se aplica a la pérdida o daño de los datos generados por el usuario que puedan estar almacenados en su producto (incluidos, entre otros, números de producto, direcciones).

Proceso para obtener el servicio de garantía

Si el producto adquirido por el cliente requiere garantía, el cliente puede enviar por correo el dispositivo

y la prueba de compra del cliente (como una copia de la factura de venta) a su distribuidor de equipos. Antes de enviar la mercancía, recomendamos al cliente que haga una copia de seguridad de los datos por si se produjera algún problema, como pérdida o daños durante el proceso de reparación.